

Anleitung für LED Bühnenbeleuchtung

Led COB Licht



Operationen auf dem Anzeigefeld

Drücken Sie nach dem Einschalten des Computers MENU, um die Menüs zu wechseln, drücken Sie UP oder DOWN, um die Wertgröße auszuwählen, und drücken Sie zum Speichern die ENTER-Taste. Nach 30-Sekunden ohne Tastenbedienung wird der Bildschirmschoner automatisch aktiviert. Drücken Sie eine beliebige Taste zum Aktivieren.

SICHERHEITSHINWEISE UND BETRIEBSANLEITUNG

1. An eine geerdete Steckdose nur für den Innengebrauch angeschlossen.
2. Setzen Sie das Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit aus, um die Gefahr eines Brandes oder Stromschlags zu vermeiden. Achten Sie darauf, dass sich keine brennbaren Gegenstände in der Nähe des Geräts befinden.
3. Stellen Sie das Gerät an einem gut belüfteten Ort auf, der mindestens 50 cm von jeder Oberfläche entfernt ist, und achten Sie darauf, dass die Lüftungsschlitze nicht blockiert werden.
4. Trennen Sie das Gerät vor jedem Eingriff von der Stromversorgung.
5. Die Umgebungstemperatur sollte 40°C nicht überschreiten, die maximale Umgebungstemperatur beträgt 45°C. Betreiben Sie das Gerät nicht bei höheren Temperaturen.
6. Schalten Sie das Gerät sofort aus, wenn ein Fehler auftritt, und reparieren Sie das Gerät nicht selbst. Unsachgemäße Wartung kann zu Schäden und Fehlfunktionen führen. Wenden Sie sich für eine Reparaturgenehmigung an den technischen Kundendienst. Verwenden Sie nur das gleiche Zubehör wie die Originalteile und stellen Sie sicher, dass das Netzkabel nicht blockiert oder beschädigt ist.
7. Setzen Sie Ihre Augen keinen Lichtquellen aus, da dies bei empfindlichen Personen ein Anzeichen für einen Anfall sein kann.
8. Die Lampen dienen nur der Dekoration und sind nicht für die normale Haushaltsbeleuchtung geeignet.
9. Austausch der Sicherung: Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, entfernen Sie den Sicherungshalter mit einem Schraubendreher aus seiner ursprünglichen Position, nehmen Sie die durchgebrannte Sicherung heraus, ersetzen Sie die Sicherung mit den gleichen Eigenschaften, drehen Sie die Schraube wieder ein und schließen Sie das Gerät an die übergeordnete Stromversorgung an.
10. WARNUNG: Verwenden Sie es nicht mehr, wenn die Sicherung nach dem Austausch immer noch durchbrennt. Bitte wenden Sie sich an den Kundendienst, um weitere Anweisungen zu erhalten, da eine weitere Verwendung zu schweren Schäden führen kann.



VORSICHT
GEHÄUSE NICHT AUF
Schockgefahr



Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt in Betrieb nehmen.

11. Befestigen Sie das Gerät mit den Schraubenlöchern an der Halterung, um sicherzustellen, dass das Gerät sicher befestigt ist, um Vibrationen und Bewegungen während des Betriebs zu vermeiden. Prüfen Sie immer, ob die Struktur des Geräts stark genug ist, um das mindestens Zehnfache des Geräts zu tragen.

Betrieb der Anzeigefeld

A001	A001-512	DMX-Modus 8CH
dl-1	dl-(1-4)	Dimmkurve: linear/quadratisch/invers quadratisch/S-Kurve
Au01	Au01-15	Feste Farbauswahl
FF01	FF01-99	Farbsprung
CC01	CC01-99	Farbverlauf
EE01	EE01-99	Farbpulswechsel
LL01	LL01-99	Farbmutation
C001	C000-255	Warmweiß 1 Manuelles Dimmen
W001	W000-255	True White 1 Manuelles Dimmen
C001	C000-255	Warm White 2 Manuelles Dimmen
W001	W000-255	True White 2 Manuelles Dimmen
F000	F000-255	Strobe-Modus 1-20Hz
Auto		Automatikbetrieb, mehrfacher Sprung/Gradient/Impuls/plötzlicher Wechsel
So 1	So 1-9	Empfindlichkeitsmodulation

DMX512

8-CH		
Kanal	Wert	Funktionsbeschreibung
CH1	0-255	0-100% lineare Gesamtdimmung
CH2	0-10	Strobe aus
	11-255	Strobe von langsam zu schnell 1-20Hz
CH3	0-39	Keine Funktion
	40-79	Farbsprung
	80-119	Farbverlauf
	120-159	Farbpulswechsel
	160-199	Farbmutation
	200-239	Automatischer Modus
	240-255	Soundmodus
CH4	0-255	Geschwindigkeit von langsam zu schnell/Empfindlichkeit von klein zu groß
CH5	0	Warm White 1 Aus
	1-255	0-100% lineares Dimmen
CH6	0	True White 1-Aus
	1-255	0-100% lineares Dimmen
CH7	0	Warm White 2 Aus
	1-255	0-100% lineares Dimmen
CH8	0	Positives Weiß 2-Aus
	1-255	0-100% lineares Dimmen

Parameter:

Spannung: AC90-220V, 50-60Hz

Lichtquelle: 2 PCS weiße und warm weiße Perlen

Kanal: 8 ch

Steuerungsmodus: Sprachsteuerung, Master-Slave, selbstgesteuert, DMX512