



# Bedienungsanleitung

Seite: 1-6



# User Manual

Page: 7 - 12

**Platinum Line Flat PAR QUAD**  
**5x 5 Watt / 3x 5 Watt QUAD LED (RGBW)**



Lieber Kunde,  
vielen Dank das Sie sich für ein Produkt von LightmaXX entschieden haben. In der folgenden Anleitung erhalten Sie wichtige Informationen über dieses Produkt sowie deren Eigenschaften und Funktionen.

## **Technische Daten:**

LED: 5 x 5W / 3x 5W Quad Led (RGBW in 1)

Abstrahlwinkel: 15°

- Leistung: 25 Watt / 15 Watt
- Stromversorgung: AC100V-250V. 60Hz-50Hz
- Maße: 220 x 99 x 224 mm
- Gewicht: 1,8 Kg

## **Betriebsfunktionen:**

Über die Mode Taste erreichen Sie alle manuellen Funktionen. Die Einstellungen können Sie über die UP/DOWN Tasten vornehmen. Mit der SetUp Taste bestätigen Sie Ihre Einstellung.

### **Schritt 1: Manuelle Farbanwahl**

Drücken Sie solange die Mode Taste bis obiges im Display steht um die Farben manuell ein zu stellen.

**r100**

ROT: 00-99 % einstellbare Intensität

**G200**

GRÜN: 00-99 % einstellbare Intensität

**b300**

BLAU: 00-99 % einstellbare Intensität

**w400**

WEISS: 00-99 % einstellbare Intensität

**F-0**

STROBE:00-99 % einstellbare Geschwindigkeit

## Schritt 2: Pr00-Pr20

Drücken Sie solange die Mode Taste bis obiges im Display steht um die eingebauten Programm MODE ein zu stellen. (Farbwechsel)

Pr01-15 Einstellung 15 feste Farben

Pr16 Farbwechsel mit 15 verschiedenen Farben

Pr17 weicher Farbübergang mit 15 verschiedenen Farben

Pr18 Farbwechsel mit 4 verschiedenen Farben

Pr19 weicher Farbübergang mit 4 verschiedenen Farben

Pr20 Farbwechsel mit 3 verschiedenen Farben

## Schritt 3: SU00

Drücken Sie solange die Mode Taste bis obiges im Display steht um den Sound MODE ein zu stellen.

SU00 00% - 99% zum Einstellen der Empfindlichkeit des internen Mikrofons.

## Schritt 4: SLAV

Drücken Sie solange die Mode Taste bis obiges im Display steht um den Slave MODE ein zu stellen. (MASTER / SLAVE Funktion)

## Schritt 5: A001

Drücken Sie solange die Mode Taste bis obiges im Display steht um den DMX Steuer MODUS ein zu stellen.

Wenn Sie den Scheinwerfer nun mit einem DMX Controller verbinden, können Sie die Flat Par im 2, 3, 4 und 7 Kanal Modus betreiben.

### 2 – Kanal Modus:

Kanal 1	Kanal 2
<b>Dimmer</b> <b>0-240</b>	<b>MACRO</b> <b>0-4</b> <b>Blackout</b>
<b>Strobe</b> <b>241-255</b>	<b>5-80</b> <b>Farbwechsel</b> <b>soundtolight</b>
	<b>81-150</b> <b>schneller</b> <b>Farbwechsel</b>

### 3 – Kanal Modus:

Kanal 1	Kanal 2	Kanal 3
<b>ROT</b> <b>0-255</b>	<b>GRÜN</b> <b>0-255</b>	<b>BLAU</b> <b>0-255</b>

#### 4 – Kanal Modus:

Kanal 1	Kanal 2	Kanal 3	Kanal 4
<b>ROT</b> <b>0-255</b>	<b>GRÜN</b> <b>0-255</b>	<b>BLAU</b> <b>0-255</b>	<b>WEISS</b> <b>0-255</b>

#### 7 – Kanal Modus:

Kanal 1	Kanal 2	Kanal 3	Kanal 4	Kanal 5	Kanal 6	Kanal 7
<b>Dimmer</b> <b>0-255</b>	<b>Strobe</b> <b>0-255</b>	<b>ROT</b> <b>0-255</b>	<b>GRÜN</b> <b>0-255</b>	<b>BLAU</b> <b>0-255</b>	<b>WEISS</b> <b>0-255</b>	<b>MACRO</b> <b>0-4</b> <b>Blackout</b>  <b>5-80</b> <b>Farbwechsel</b> <b>soundtolight</b>  <b>81-150</b> <b>schneller</b> <b>Farbwechsel</b>  <b>151-255</b> <b>Langsamer</b> <b>Farbwechsel</b>

## **Funktion der Fernbedienung:**

**BLACKOUT:** LED aus

**SPR :** Eingebaute Programme. Über +/- können alle 21 Programme durchgeschaltet werden.

**FL :** Strobefunktion. Über +/- kann die Geschwindigkeit geändert werden.

**SP :** Steuerung der Geschwindigkeit eines Programs. Über +/- kann die Geschwindigkeit geändert werden.

**D :** DMX mode

**SA :** Sound aktiv

**SL :** master/slave mode

**S:** Einstellen einer DMX Adresse via 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

**R(ROT), G(GRÜN), B(BLAU), W(WEISS) :** Feste statische Farben, via “-+” lässt sich die Intensität einstellen

Um beispielsweise die DMX Adresse 245 ein zu stellen, gehen Sie wie folgt vor:

Auf der Fernbedienung die Taste „S“ drücken.

Dann im folgenden die Taste 2, 4 und 5. Fertig

Jetzt haben Sie m Gerät via Fernbedienung die Adresse 245 eingestellt.

**[www.musicstore.de](http://www.musicstore.de)**