

BEDINUNGSANLEITUNG SPINNE PARTYWORKER SP350



8 Kanal Modus

CHANEL	FUNKTION	WERTE	BESCHREIBUNG
1	Dimmer	0-255	Helligkeit 0-100 %
2	Strobe	4-255	langsam / schnell
3	Rot	0-255	Helligkeit 0-100 %
4	Grün	0-255	Helligkeit 0-100 %
5	Blau	0-255	Helligkeit 0-100 %
6	Amber	0-255	Helligkeit 0-100 %
7	Macro Farben	10-19	Programm 1
		20-29	Programm 2
		jede 10 Adresse ein weiteres Programm	
		240-249	Programm 24
		250-255	Programm 25
8	Macro Speed	64-159	langsam / schnell
		160-255	schnell / langsam

32 Kanal Modus

CHANEL	FUNKTION	WERTE	BESCHREIBUNG
1	Dimmer	0-255	Helligkeit 0-100 %
2	Strobe	4-255	langsam / schnell
3	L1 Rot	0-255	Helligkeit 0-100 %
4	L1 Grün	0-255	Helligkeit 0-100 %
5	L1 Blau	0-255	Helligkeit 0-100 %
6	L1 Amber	0-255	Helligkeit 0-100 %
7	L2 Rot	0-255	Helligkeit 0-100 %
8	L2 Grün	0-255	Helligkeit 0-100 %
9	L2 Blau	0-255	Helligkeit 0-100 %
10	L2 Amber	0-255	Helligkeit 0-100 %

32 Kanal Modus

CHANEL	FUNKTION	WERTE	BESCHREIBUNG
11	L3 Rot	0-255	Helligkeit 0-100 %
12	L3 Grün	0-255	Helligkeit 0-100 %
13	L3 Blau	0-255	Helligkeit 0-100 %
14	L3 Amber	0-255	Helligkeit 0-100 %
15	L4 Rot	0-255	Helligkeit 0-100 %
16	L4 Grün	0-255	Helligkeit 0-100 %
17	L4 Blau	0-255	Helligkeit 0-100 %
18	L4 Amber	0-255	Helligkeit 0-100 %
19	L5 Rot	0-255	Helligkeit 0-100 %
20	L5 Grün	0-255	Helligkeit 0-100 %
21	L5 Blau	0-255	Helligkeit 0-100 %
22	L5 Amber	0-255	Helligkeit 0-100 %
23	L6 Rot	0-255	Helligkeit 0-100 %
24	L6 Grün	0-255	Helligkeit 0-100 %
25	L6 Blau	0-255	Helligkeit 0-100 %
26	L6 Amber	0-255	Helligkeit 0-100 %
27	L7 Rot	0-255	Helligkeit 0-100 %
28	L7 Grün	0-255	Helligkeit 0-100 %
29	L7 Blau	0-255	Helligkeit 0-100 %
30	L7 Amber	0-255	Helligkeit 0-100 %
31	Macro Farben	10-19	Programm 1
		20-29	Programm 2
		jede 10 Adresse ein weiteres Programm	
		240-249	Programm 24
		250-255	Programm 25
32	Macro Speed	64-159	lansam / schnell
		160-255	schnell / langsam